

LED TL



Verwijder uw oude TL buis en **starter**. Vervolgens plaatst u uw nieuwe TL buis. U heeft geen starter mee nodig. U dient de ballast gewoon intact te laten.



Remove your old fluorescent tube and **starter**. Then, install your new LED tube. You don't need a starter anymore. Simply leave the ballast intact.



Entfernen Sie Ihre alte Leuchtstoffröhre und den **Starter**. Installieren Sie dann Ihre neue Leuchtstoffröhre. Sie benötigen keinen Starter mehr. Lassen Sie einfach den Vorschaltgerät intakt.

Specificaties / Specifications / Technische Daten

LED stralingshoek/beam angle/Abstrahlwinkel 270°

Glazenbuis/Glass tube/Glasröhre.

110 - 230 VAC

Cool White (4000K)

T8/T12 geschikt voor/Replacement for/Ersatz für



WWW.JUKEBOX-REVIVAL.COM