

LED TL



Verwijder uw oude tl-buis en **starter**. Installeer vervolgens uw nieuwe led-buis. U hebt geen starter meer nodig. U kunt de ballast gewoon intact laten of overbruggen wanneer deze defect is.



Remove your old fluorescent tube and **starter**. Then, install your new LED tube. You don't need a starter anymore. You can simply leave the ballast intact or bypas it when its broken.



Entfernen Sie Ihre alte Leuchtstoffröhre und den **Starter**. Installieren Sie dann Ihre neue LED-Röhre. Sie benötigen keinen Starter mehr. Sie können das Vorschaltgerät einfach intakt lassen oder es umgehen, wenn es defekt ist.

Specificaties / Specifications / Technische Daten

LED stralingshoek/beam angle/Abstrahlwinkel 270°

Glazenbuis/Glass tube/Glasröhre.

110 - 230 VAC

Cool White (4000K)

geschikt voor/Replacement for/Ersatz für T8/T12



WWW.JUKEBOX-REVIVAL.COM